



Печать с помощью AcroRip 9 COLOR (для печати на белой ткани)

1. Открыть AcroRip 9 Color. Вставить нужную картинку.
2. Во вкладке "Printer" выбрать принтер, максимально подходящий по характеристикам (при выборе принтера из списка поле с изображением будет меняться в зависимости от поддерживаемого формата бумаги: A4, A3).
3. Ниже выбрать разрешение объекта при печати. Цветной режим (Color Mode) - YKxxMC (для печати без белого цвета). Далее выбрать нужный тип изображения (фотография, текст).



4. Перейти на вкладку "Color". Ink Limit установить на 40%. Яркость и контрастность по желанию, но лучше оставить на 100%. Если есть цветовой профиль, то можно его применить. Также в этой вкладке можно сохранить шаблон с настройками для печати.

Color Management



5. Перейти на вкладку “Layout” и проверить правильность установки размера бумаги (paper size). Не забыть нажать на иконку сверху - “Mirror” (для зеркального отражения изображения при печати). Нажать на значок принтера сверху, немного подождать и объект уйдет на печать.

Layout



Paper Size	
Width	29.700
Height	41.000
Original Size	
Width	54.187
Height	54.187
Output Position	
X	3.212
Y	6.240
Output Size	
Width	14.410
Height	14.410
Scale	
Equal Proportion	TRUE
Copies	
Copies	1
Repeat	
X	1
Y	1
Distribute	Spacing
X Spacing	0.000
Y Spacing	0.000